

# KYNNSTU SÍMANUM ÞÍNUM

## ALCATEL 4400

### Advanced REFLEXES



Símtalið sjálft er sérhannað með þægindi og mykt að leiðarljósi

Flettihnappur til að skoða fleiri skjámyndir og möguleika við forritun

Skjárinn geymir margar síður af upplýsingum um hringjanda og mögulegar aðgerðir

Ljós sem gefur til kynna að skilaboð bíði þín

Til að fá upplýsingar og til þess að forrita

Hnappar til að velja aðgerð á skjá og til að forrita einkasímaskrá

Til að loka fyrir hljóð til viðmælanda



Hátalari sem gefur þér kost á að leyfa öðrum að heyra símtalið. Hnapparnir eru einnig notaðir til að hækka og lækka hringingu, hljóð í tóli og við forritun.

Ljós/tákn gefa til kynna hvort aðgerð eða símtal sé í gangi eða símtal bíði

Fastforritaðir og forritanlegir hnappar

Til að ljúka símtali eða forritun

Stafahnappaborð er notað til að hringja eftir nafni, við tilkynningaþjónustu eða til forritunar

### Algengar fastforritanir



Til að skipta á milli viðmælanda



Til að senda símtal á annan síma



Til að skoða og senda skilaboð

ISDN

Geymir númer sem hafa hringt en hefur ekki verið svarað



Endurval síðasta númers sem slegið var inn



Til að vista eitt númer þar til notað er næst

### Að merkja forritanlegu hnappana

Símanum fylgir merkimiði fyrir forritun hnappana og skal koma honum fyrir á milli þeirra

1 Stingið flötum hlut í raufina

2 Lyftið lokinu

3 Rennið miðanum á sinn stað

4 Setjið lokið á sinn stað




# Hringingar

❖ Til að hringja



og



eða



Lyftu tólinu

veldu hringihnapp

veldu númerið beint

eða



og



eða



Til að hringja handfrjálst

veldu hringihnapp

veldu númerið beint

❖ Til að svara



eða



handfrjáls aðgerð

Lyftu tólinu

❖ Til að enda símtal




eða



Leggðu á

leggðu á


## Að hringja út á bæjarlínu



eða



=




veldu hringihnapp

Veldu 0 veldu númer viðmælanda

Valið númer birtist á skjá

## Að hringja innanhúss



eða



=



Veldu hringihnapp

veldu innanhússnúmer beint

Nafn viðmælanda birtist á skjánum

## Endurval síðasta valda númers



eða

\*\*\* (3stjörnur)

=




Endurval

númer sem hringt er í

## Hringing frá flýtilista

❖ Einkasímaskrá



Flettu á skjá í símaskrá og veldu nr. með skjáhnappi

❖ Sameiginleg símaskrá



eða



Hringing eftir nafni

skammvals-númer \*0...

## Að panta símtal

Innanhússlína upptekin



Ýttu á 6



Leggðu á

eða

Bæjarlína upptekin






Ýttu á 5



Leggðu á

## Að skilja og stilla símtækið

### Stafahnappaborð til að hringja eftir



sláðu inn upphafs-stafi nafns

Veldu Name

Veldu Next þar til rétt nafn er fundið

Veldu Call til að hringja


### Að stilla birtu skjás



Veldu prog

sláðu inn lykilmr.

Veldu displ



veldu skerpustig 1,2,3 eða 4

Leggðu á

## Að opna / læsa símtækinu

❖ Að læsa



Sláðu inn  
kóðann fyrir  
símalás \*33\*

❖ Að opna




Sláðu inn kóðann  
fyrir símaopnun  
# 33 # + lykilnr.

## Að hringja í bankalínu, boðtæki o.þ.h.

Þú hringir í viðkomandi númer og talvél svarar

Tónval annars



Ýttu á tón-  
val ef hann  
er forritaður

veldu  
DTMF

sláðu inn banka-  
númer eða hvað  
annað sem símtalið  
vísar til um...

## Að velja hringitón og stilla hljóðstyrk

Farðu eins að og þegar þú stillir birtu skjás  
(bls. á undan) en veldu melody í stað displ

eða



Ýttu á  
OK

sláðu inn  
lykilnr.

veldu  
hringingu





stilltu  
hljóðstyrk



Leggðu á


## Að velja tungumál



Veldu  
Lang

sláðu inn  
lykilnr.

veldu  
tungumál



ýttu á  
apply



leggðu á

## Umsjón margra innhringinga

### Að hringja í annan viðmælanda


Þú ert í símanum en þarft að ræða við annan  
aður en þú lýkur símtalinu



eða



eða



Veldu  
númerið  
beint

finndu  
nafnið í  
skrá

hringihnappur  
og síðan nr.

= Fyrri við-  
mælandi er  
settur í bið

### Að taka við annarri innhringingu

Þú ert í símanum og annar viðmælandi reynir  
að hringja í þig (fjöllínutenging)

5700151



Númer hringjanda  
eða nafn sést á  
skjánum

Ýttu á línu  
hnappinn  
sem blikkar

= Fyrri við-  
mælandi er  
settur í bið

### Að senda símtal áfram

Til að senda viðmælanda þinn í annað símtæki  
á meðan á símtali stendur



Sláðu inn nr.  
viðtökusíma



áframsending



þú annaðhvort leggur á eða  
tilkynnir viðtakanda um sím-  
talið og leggur síðan á

## Að skipta milli tveggja viðmælenda

Þú ræðir við viðmælenda og annar er í bið á meðan (fjöllínusamband)



= Fyrri viðmælendi er settur í bið

Tákn símtals sem er í bið. Ýttu á hringihnapp

## Að ræða við tvo í einu (símafundur)

Þú ræðir við viðmælenda og annar er í bið á meðan



Til að ræða við báða í einu



Sami hnappur til að ljúka fundi



= Þú ræðir aftur við fyrri viðmælenda



Til að ljúka samtölum við alla

# Að forrita símtækið

## Að forrita einkasímaskrá




Veldu prog

sláðu inn lykilnr.

Veldu keys




flettu á skjá til að fá auðan dálk



Veldu dálk




sláðu inn símanúmer



Veldu apply



sláðu inn nafn



Veldu apply




Leggðu á

## Að forrita hnapp / breyta forritun

Farðu sömu leið og hér á undan (forritun einkasímaskrár) og skráðu nýja númerið yfir það gamla til að breyta því

## Að forrita einkakóða (lykilnúmer)


Staðalkóði símtækisins er 0000



Veldu prog



sláðu inn lykilnr.



Veldu passwd



sláðu inn gamla lykilnr.



sláðu inn nýja lykilnr.



sláðu aftur inn nýja lykilnr.



Leggðu á

# Þegar þú ert fjarverandi

## Að vísa innhringingu annað

❖ Til annars símtækis



Vísunarhnappur eða forritunar-kóðar í töflu



Símanúmer sem þú vísar hringingu í



Leggðu á

❖ Innlesin skilaboð (aukabúnaður)



Forritunarkóði fyrir vísun



Númer talhólfs

## Að flytja með sér símtal í annað tæki

Forritun framkvæmd í þeim síma sem taka á við áframhringingu



Sláðu inn \*22\*



Sláðu inn nr. símtækis sem flytja á hringingu í



Sláðu inn nr. símtækis sem flytja á hringingu úr



Leggðu á

## Að aftengja hringiflutninga



eða



sláðu inn viðeigandi kóða, fer eftir tegund hringiflutnings

## Hópvinna

### Að veiða símtal úr veiðihópi



Veiða

annars



Ýttu á veiða sé hann forritaður

sláðu inn kóðann \*# og þú hefur veitt

### Að veiða símtal almennt



Sláðu inn kóðann \*88\*




Sláðu inn númer tækisins sem hringir

### Að kalla á viðmælanda í hátalara hans

Ef þú hringir í innanhússnúmer getur þú talað við viðkomandi í gegnum hátalara hans, án þess að hann svari eða ef hann er í öðru samtali (hafir þú heimild til þess)



sláðu inn innanhússnr.



veldu Ls Int og þú hefur 20 sek. til að tala



leggðu á


## Skilaboð

### Að skoða móttækin skilaboð

Ljós á síma sýnir að skilaboð hafi borist


❖ Beiðni um endurhringingu

Grænt ljós og ljós hjá




umslagi blikka Ýttu á umslag ýttu á Callbk

þá sérðu hver hringdi í þig og getur valið um að hringja í viðkomandi,



eða vista



Ýttu á Recall,

númerið,


Ýttu á Save



eða aðhafast ekkert og leggja á

❖ Textaskilaboð

Grænt ljós og ljós hjá



umslagi blikka Ýttu á umslag ýttu á Text



Ýttu á Read

Ýttu á Schroll



þá getur þú lesið skilaboðin og síðan valið að vista þau, svara þeim eða hringja í sendanda





eða aðhafast ekkert og leggja á

Skilboð í talhólfi lýsa sér á svipaðan hátt en eru aukabúnaður

### Að senda skrifleg skilaboð innanhúss




Ýttu á Text ýttu á Send Sláðu inn nr. viðtökutækis



ýttu á Valid

veldu tegund skilaboða td. my msg



sláðu inn skilaboðin

ýttu á Valid

leggðu á

## ALCATEL 4400

Tafla yfir algengustu flýtikóða

Til þess að ræsa aðgerð verður að slá viðkomandi kóða inn í símann

##	Tónval sett á
#20#	Fara út úr hópi
#21#	hringiflutningur afturkallaður
#22#	Eltisími afturkallaður
#23#	Hringiflutningur afturkallaður úr móttökusíma
#25#	Yfirflæði á starfsfélaga afturkallað
#26#	Símalokun tekin af (do not disturb)
#33#	Símalás tekinn af
#55#	Áminningarhringing afturkölluð
#62#	Hringt í síðasta innhringjanda
*#	Sími veiddur úr veiðihópi
***	Endurval síðasta númers
*20*	Fara inn í hóp
*21*	Beinn hringiflutningur
*22*	Eltisími settur á
*25*	Yfirflæði á starfsfélaga ef það er á tali hjá þér
*26*	Síma lokað (do not disturb)
*28*	Raddvísir gerður (ó)virkur
*30*	Leggja símtali til að taka það upp í öðrum síma
*31*	Símtal sett á almenna bið
*33*	Síma læst
*41*	Númeraleynd
*42*	Velja tungumál leiðarvísis í síma
*43*	Velja skjáskerpu
*55*	Áminningarhringing sett á
*60*	Hringiflutningur, ef það er á tali
*61*	Hringiflutningur, ef það svarar ekki
*62*	Athuga kostnað símanotkunar
*67*	Hringiflutningur, ef það er á tali eða svarar ekki
*75*	Breyta aðgangsorði
*80*	Til að ná í réttindi þín (minni) og nota úr öðrum síma
*86*	Forrita einkasímaskrá (á aðeins við um First síma og analog)
*88*	Veiða símtal úr öðrum síma (+ númer símans)
*90*	Til að hringja úr einkasímaskrá (á aðeins við um First síma og analog)
0	Ef það er á tali getur þú talað yfir símtal viðkomandi um hátalarakerfi símans sem er á tali
6	Ef það er á tali og þú ert í innanhússíma getur þú ýtt á 6 og þá hringir þú sjálfkrafa í viðkomandi þegar hann hættir í símanum
5	Ef það er á tali og þú ert á bæjarlínu getur þú ýtt á 5 og þá hringir þú sjálfkrafa í viðkomandi þegar hann hættir í símanum

Aðgangur notenda er misjafn að þessum aðgerðarkóðum og fer það eftir uppsetningu og eða útgáfu símkerfisins. Einnig getur verið um fleiri möguleika að ræða sem fylgja ýmsum aukabúnaði og ættu ýtarlegri leiðbeiningar að fylgja þar um.

Ef upp koma vandkvæði við notkun símans eða einhverra aðgerða sem þú telur þig hafa aðgang að hafðu þá samband við Grunn.

Grunnur sér fyrirtækjum fyrir kennslu á símbúnaðinn sé þess óskað og eru námskeiðin þá sérsniðin að kerfi viðkomandi fyrirtækis og uppsetningu og möguleikum símabúnaðarins.

Til þess að komast að öllu um kennslu og námskeið hafið þá samband við kennslustjóra á [kennsla@grunnur.is](mailto:kennsla@grunnur.is)

**Grunnur** Laugavegi 178

105 Reykjavík

Sími 570-0100

**Þjónustuborð 570-0101**

Fax 570-0109

Netfang

[thjonusta@grunnur.is](mailto:thjonusta@grunnur.is) og

[kennsla@grunnur.is](mailto:kennsla@grunnur.is)

[www.grunnur.is](http://www.grunnur.is)