

KYNNSTU SÍMANUM ÞÍNUM

ALCATEL 4400

Premium REFLEXES



Skjárninn geymir margar síður af upplýsingum um hringjanda og mögulegar aðgerðir

Til að fá upplýsingar og til þess að forrita

Ljós/tákn gefa til kynna hvort aðgerð eða símtal sé í gangi eða símtal bíði (ljósið blikkar)

Símtólið sjálft er sérhannað með þægindi og mýkt að leiðarljósi

Ljós sem gefur til kynna að skilaboð bíði þin

Til að loka fyrir hljóð til viðmælanda

Hnappar sem eru forritanlegir að þínum þörfum



Til að forrita einkasímakrá og til að hringja úr henni

Til að ljúka símtali eða forritun

Stafahnappaborð er notað til að hringja eftir nafni, við tilkynningaþjónustu eða til forritunar

Hátalari sem gefur þér kost á að leyfa öðrum að heyra símtalið. Hnapparnir eru einnig notaðir til að hækka og lækka hringingu, hljóð í tóli og við forritun.

Gefur til kynna að skilaboð hafi borist með ljósi. Hér skoðar þú einnig skilaboðin

Til að gefa símtal til annars viðmælanda

Algengar fastforritanir



Til að skipta á milli viðmælanda



Til að ljúka upplýsingasímtali



Til að vísa hringingu annað



Geymir númer sem hafa hringt en hefur ekki verið svarað



Endurval síðasta númers sem slegið var inn



Til að vísa eitt númer þar til notað er næst

Að merkja forritanlegu hnappana

Símanum fylgir merkimiði fyrir forritun hnappana og skal koma honum fyrir á milli þeirra

- 1 Stingið flötum hlut í raufina
- 2 Lyftið lokinu
- 3 Rennið miðanum á sinn stað
- 4 Setjið lokið á sinn stað




Hringingar

❖ Til að hringja



og



eða



Lyftu tólinu

veldu hringihnapp

veldu númerið beint

eða



og



eða



Til að hringja handfrjálst

veldu hringihnapp

veldu númerið beint

❖ Til að svara



eða



handfrjáls aðgerð

Lyftu tólinu

❖ Til að enda símtal



eða




Leggðu á

leggðu á

Að hringja út á bæjarlínu



eða



=



veldu hringihnapp

Veldu 0 veldu númer viðmælanda

Valið númer birtist á skjá

Að hringja innanhúss



eða



=



Veldu hringihnapp

veldu innanhússnúmer beint

Nafn viðmælanda birtist á skjánum

Endurval síðasta valda númers



eða

*** (3stjörnur)

=



Endurval

númer sem hringt er í

Hringing frá flýtilista

❖ Einkasímaskrá



Veljið nr. í lista (0-9,+,#)

❖ Sameiginleg símaskrá



eða



Hringing eftir nafni

skammvalsnúmer *0...

Að panta símtal

Innanhússlína upptekin



Ýttu á 6



Leggðu á

eða

Bæjarlína upptekin



Ýttu á 5



Leggðu á

Að skilja og stilla símtækið

Stafahnappaborð til að hringja eftir




Sláðu inn nafn eða upphaf nafns og ýttu svo á þá getur þú flett með milli nafna með og síðan hringt með

Að stilla birtu skjás



Sláðu inn kóðan*43* Flettdu með + takkanum Veldu skjástyrk sem hentar 1, 2, 3 eða 4 Leggðu á

Að velja hringitón og stilla hljóðstyrk



Ýttu á OK hnappinn

Sláðu inn lykilmúmer (0000)

Ýttu á OK hnappinn þar til rétt hringing er fundin



Ýttu á + og - til að hækka eða lækka hringingu



Leggðu á

Að opna / læsa símtækinu

❖ Að læsa



Sláðu inn
kóðann fyrir
símalás *33*

❖ Að opna



Sláðu inn kóðann
fyrir símaopnun
33 # + lyklnr.

Að hringja í bankalínu, boðtæki o.þ.h.

Þú hringir í viðkomandi númer og talvél svarar



Sláðu inn
kóðann fyrir
tónval # #



sláðu inn bankanúmer
eða hvað annað sem
símtalið vísar til um...

Umsjón margra innhringinga

Að hringja í annan viðmælenda



eða



eða



= Fyrri við-
mælendi er
settur í bið


Veldu
númerið
beint

finndu
nafnið í
skrá


hringihnappur
og síðan nr.

Að taka við annarri innhringingu

Þú ert í símanum og annar viðmælendi reynir
að hringja í þig (fjöllínutenging)



5700151



= Fyrri við-
mælendi er
settur í bið

Númer hringjanda
eða nafn sést á
skjánum


Ýttu á línu
hnappinn
sem blikkar

Að senda símtal áfram

Til að senda viðmælenda þinn í annað símtæki
á meðan á símtali stendur



Sláðu inn nr.
viðtökusíma




áframsending



leggðu á

Að skipta milli tveggja viðmælenda

Þú ræðir við viðmælenda og annar er í bið á
meðan (fjöllínusamband)



=

Fyrri við-
mælendi er
settur í bið

Tákn símtals sem
er í bið. Ýttu á
hringihnapp

Að ræða við tvo í einu (símafundur)

Þú ræðir við viðmælenda og annar er í bið á
meðan



=

Þú ræðir
aftur við
fyrri við-
mælenda



Til að ræða
við báða í
einu

Sami
hnappur til
að ljúka
fundi

Til að ljúka
samtölum
við alla

Að forrita símtækið

Að forrita einkasímaskrá



Veldu
númerið
beint

finndu
nafnið í
skrá

hringihnappur
og síðan nr.

= Fyrri við-
mælendi er
settur í bið

Flettu og
veldu prog

Sláðu inn
lykilnúmerið



Flettu og
veldu memory




Veldu
símanúmer



Ýttu á OK



Ýttu á eika-
símaskrá



Veldu minnis-
hnapp (0-9,#,*)



Leggðu á

Númer í einkasímaskrá

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

#

*

Að forrita einkakóða (lykilnúmer)

Staðalkóði símtækisins er 0000



Sláðu inn
75



Sláðu inn
gamla lykil-
nr. (0000)



Sláðu inn nýja
lykilnr.
(4 stafir)



Sláðu aftur
inn nýja lykil-
nr. (4 stafir)



Leggðu á

Að forrita hnapp / breyta forritun



Flettu og
veldu prog (2)



Sláðu inn
lykilnr.



Flettu og
veldu key (1)



Flettu og
veldu aðgerð


eða



Sláðu inn
kóða fyrir
aðgerð



ýttu á OK



veldu hnapp til að
geyma aðgerðina



Leggðu á

Símtöl veidd

Að veiða símtal úr veiðihópi



Veiða

eða



Ýttu á veiða sé
hann forritaður

Sláðu inn kóðann *#
og þú hefur veitt

Að veiða símtal almennt



Sláðu inn
kóðann *88*



Sláðu inn númer
tækisins sem hringir

Skilaboð

Að skoða móttekin skilaboð

Ljós á síma sýnir að skilaboð hafi borist

❖ Beiðni um endurhringingu

Grænt ljós
og ljós hjá
umslagi
blikka



Ýttu á umslag



Ýttu á OK tvisvar
til að sjá hver
hringdi



Ýttu á OK í þriðja
skipti til að hringja
í viðkomandi



en leggðu á
ef þú vilt
ekki hringja

❖ Skilboð í talhólfi lýsa sér á svipaðan
hátt en eru aukabúnaður

Þegar þú ert fjarverandi

Að vísa innhringingu annað

❖ Til annars símtækis



Vísunarhnappur
eða forritunar-
kóðar í töflu



Símanúmer
sem þú vísar
hringingu í



Leggðu á

❖ Innlesin skilaboð (aukabúnaður)



Vísunar-
hnappur

eða



Forritunarkóði
fyrir vísun



Númer talhólfs

Að flytja með sér símtal í annað tæki

Forritun framkvæmd í þeim síma sem taka á
við áframhringingu



Sláðu inn
22



Sláðu inn nr.
símtækis sem
flytja á
hringingu í



Sláðu inn nr.
símtækis sem
flytja á
hringingu úr



Leggðu á

ALCATEL 4400

Tafla yfir algengustu flýtikóða

Til þess að ræsa aðgerð verður að slá viðkomandi kóða inn í símann

##	Tónval sett á
#20#	Fara út úr hópi
#21#	hringiflutningur afturkallaður
#22#	Eltisími afturkallaður
#23#	Hringiflutningur afturkallaður úr móttökusíma
#25#	Yfirflæði á starfsfélaga afturkallað
#26#	Símalokun tekin af (do not disturb)
#33#	Símalás tekinn af
#55#	Áminningarhringing afturkölluð
#62#	Hringt í síðasta innhringjanda
*#	Sími veiddur úr veiðihópi
***	Endurval síðasta númers
20	Fara inn í hóp
21	Beinn hringiflutningur
22	Eltisími settur á
25	Yfirflæði á starfsfélaga ef það er á tali hjá þér
26	Síma lokað (do not disturb)
28	Raddvísir gerður (ó)virkur
30	Leggja símtali til að taka það upp í öðrum síma
31	Símtal sett á almenna bið
33	Síma læst
41	Númeraleynd
42	Velja tungumál leiðarvísis í síma
43	Velja skjáskerpu
55	Áminningarhringing sett á
60	Hringiflutningur, ef það er á tali
61	Hringiflutningur, ef það svarar ekki
62	Athuga kostnað símanotkunar
67	Hringiflutningur, ef það er á tali eða svarar ekki
75	Breyta aðgangsorði
80	Til að ná í réttindi þín (minni) og nota úr öðrum síma
86	Forrita einkasímaskrá (á aðeins við um First síma og analog)
88	Veiða símtal úr öðrum síma (+ númer símans)
90	Til að hringja úr einkasímaskrá (á aðeins við um First síma og analog)
0	Ef það er á tali getur þú talað yfir símtal viðkomandi um hátalarakerfi símans sem er á tali
6	Ef það er á tali og þú ert í innanhússsíma getur þú ýtt á 6 og þá hringir þú sjálfkrafa í viðkomandi þegar hann hættir í símanum
5	Ef það er á tali og þú ert á bæjarlínu getur þú ýtt á 5 og þá hringir þú sjálfkrafa í viðkomandi þegar hann hættir í símanum

Aðgangur notenda er misjafn að þessum aðgerðarkóðum og fer það eftir uppsetningu og eða útgáfu símkerfisins. Einnig getur verið um fleiri möguleika að ræða sem fylgja ýmsum aukabúnaði og ættu ýtarlegri leiðbeiningar að fylgja þar um.

Ef upp koma vandkvæði við notkun símans eða einhverra aðgerða sem þú telur þig hafa aðgang að hafðu þá samband við Grunn.

Grunnur sér fyrirtækjum fyrir kennslu á símbúnaðinn sé þess óskað og eru námskeiðin þá sérsniðin að kerfi viðkomandi fyrirtækis og uppsetningu og möguleikum símabúnaðarins.

Til þess að komast að öllu um kennslu og námskeið hafið þá samband við kennslustjóra á kennsla@grunnur.is

Grunnur Laugavegi 178

105 Reykjavík

Sími 570-0100

Þjónustuborð 570-0101

Fax 570-0109

Netfang

thjonusta@grunnur.is og

kennsla@grunnur.is

www.grunnur.is